

Turns ON/OFF equipment used for watching TV Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV

Used for special functions that are displayed on your menus Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús

Accesses ON DEMAND program library Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays main MENU Muestra el MENÚ principal


Displays program GUIDE Muestra la GUÍA de programas

Displays INFO for currently selected program Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTES TV VOLUME Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs Muestra una LISTA de los programas grabados

Returns to LIVE TV Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO



Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main MENU Muestra el MENÚ principal

EXITS current menu and returns to current program SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso

Returns to LAST channel you were watching Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Controls PLAYBACK of live and recorded TV Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Returns to LIVE TV Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".

3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

www.urcsupport.com

Setup Method A: Popular Brands

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DíGITO) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.



Tip/Consejo:

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH. Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSCUEDA DE CÓDIGO.

Table with columns for DIGIT, TV, DVD/VCR, and Audio. Lists popular brands like Insignia, Denon, Bose, etc.

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV.



2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de la marca de su TV de la lista de códigos.



4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV

Large table listing TV codes for various brands like Accurlion, Action, Admiral, etc.

Códigos: TV

Large table listing TV codes for various brands like Accurlion, Action, Admiral, etc. in Spanish.

Codes: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, etc.

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, etc. in Spanish.

